

Como instalar e ativar

AutoCAD / Civil 3D 2021 ou mais novo e ZWCAD. Leva uns 5 minutos.

Passo 1 — Copie os arquivos

1. Crie a pasta `C:\Octa` — é a pasta padrão de todos os produtos Octa.
2. Copie para ela o **OCTACAD.fas**, o **OCTACAD.cuix** (a aba do menu) e a **logo da sua empresa** com o nome `logo.png` (ou `logo.jpg`): o programa acha sozinho.

Não deixe o programa na pasta Downloads ou na Área de Trabalho do OneDrive: essas pastas mudam de lugar e o CAD deixa de achar o arquivo ao abrir.

Passo 2 — Carregue no CAD

No AutoCAD / Civil 3D

1. Digite **APPLOAD** e tecla Enter.
2. Selecione **OCTACAD.fas** e clique em **Carregar** (se aparecer aviso de segurança, **Carregar uma vez / Sempre carregar**).
3. **Pronto: só precisa fazer isso uma vez.** Na primeira carga, o programa instala a aba OCTACAD, e a partir daí o CAD carrega o OCTACAD sozinho toda vez que abrir um desenho (desde que os arquivos estejam em `C:\Octa`).

No ZWCAD

1. Digite **APPLOAD** e tecla **Espaço**. Use o Espaço e não o Enter, porque o Enter pode escolher outro comando da lista de sugestões, como o `CUILOAD`.
2. Selecione o **OCTACAD.fas** e clique em **Carregar**.
3. Para carregar sozinho: no **Conjunto de inicialização** → **Conteúdo** → **Adicionar**.

Atalho: você também pode **arrastar** o arquivo do Explorador de Arquivos para dentro da área de desenho.

Se carregou certo, a linha de comando mostra:

OCTACAD v1.0 carregado. Digite OCTACAD para o painel. Comandos: OCSELO | OCMALHA | OCMEMORIAL | OCKMLIMP | OCKMLEXP | OCONFIG | ...

Painel: digite **OCTACAD** para abrir uma janela com botões para todos os recursos (selo, malha, memorial, Google Earth, configuração e licença).

Aba OCTACAD no ribbon: ao carregar o programa pela primeira vez, a aba **OCTACAD** aparece no alto da tela, com os botões Prancha, Pontos e terreno, Imóvel, Google Earth e Configuração. Ela continua lá nas próximas vezes que você abrir o CAD. Se ela não aparecer, digite **OCMENU**. Se mesmo assim não estiver visível, clique com o botão direito sobre o ribbon → **Mostrar abas** → **OCTACAD**.

Passo 3 — Configure os seus dados (uma vez só)

1. Digite **OCCONFIG**. O selo vem em branco até você fazer este passo.
2. Responda papel, escala, malha e fuso padrão (Enter mantém).
3. Informe empresa, responsável técnico, formação, registro (CREA/CFT), credenciamento, e-mail e desenhista. A logo é achada em C:\0cta\logo.png. Nenhum campo é obrigatório.

Passo 4 — Faça o primeiro selo

1. Abra um desenho em coordenadas UTM, em metros, e esteja na aba **Model**.
2. Digite **OCSELO** e tecele Enter para usar o desenho todo.
3. Na janela, preencha os dados do imóvel, escolha papel, escala e malha e clique em **OK**.

OCTACAD: papel A1 | ESCALA 1:2.500 (automatica) | malha CRUZETAS a cada 250 m
[OCTACAD - TESTE 1/10]

Passo 5 — Ative a licença

Sem licença, o programa funciona **10 vezes** (veja quantas restam com **OCSTATUS**). Para liberar de vez:

1. Digite **OCID**. Aparece o ID deste computador, por exemplo ABCD-1234.
2. Envie esse ID ao autor (dica: **F2** abre o histórico da linha de comando, de onde dá para copiar).
3. Quando receber a chave (AAAA-BBBB-CCCC-DDDD), digite **OCLICENCA**, cole a chave e tecele Enter.
4. Deve aparecer: >>> OCTACAD: licenca ATIVADA com sucesso! Valida ate dd/mm/aaaa. Obrigado.
<<<

Não precisa de internet. A licença vale **1 ano** e só para o computador que gerou o ID. 30 dias antes de vencer, o programa avisa; para renovar, fale com o autor e cole a chave nova com **OCLICENCA**.

Se algo der errado

O que aparece	O que fazer
“Comando desconhecido” ao digitar OCSELO	O programa não está carregado: repita o Passo 2.
O CAD bloqueia o arquivo por segurança	AutoCAD: OPÇÕES → Arquivos → Locais confiáveis → Adicionar a pasta C:\0cta.
A aba OCTACAD não aparece no ribbon	Confira se o OCTACAD.cuix está em C:\0cta e digite OCMENU . Os comandos também funcionam digitados ou pelo painel OCTACAD .
O ZWCAD não aceita o .fas	Peça ao autor a versão para ZWCAD.
“Período de teste encerrado”	Rode OCID e envie o ID ao autor.
“Licença VENCIDA”	Renove com o autor: rode OCID , envie o ID e cole a chave nova com OCLICENCA .
“Chave inválida para esta máquina”	Confira se a chave foi gerada para o ID que OCID mostra neste computador.

O passo a passo completo está no **manual_octacad_v1.pdf**.

